



TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO

WT-1B

Elitech®

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA ⚠

- Leia atentamente as instruções deste produto e em caso de dúvidas entre em contato com os nossos especialistas de suporte técnico pelo site ou telefone disponibilizado ao final deste manual;

CARACTERÍSTICAS

- Display de LCD;
- Aplicado em refrigeradores, freezers, balcões aquecidos, medição da temperatura de saída do ar condicionado, em processos de cocção, etc;
- Baixo consumo de bateria;
- Contém uma bateria modelo LR44.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Temperatura de medição	-50 a 300°C
Uso em ambiente	Temperatura: -5 a 50°C Umidade: 5% a 80%
Precisão da leitura	1°C (-20 a 80-°C)
Resolução	0.1°C
Alimentação	1 bateria (LR44, 1.5v)

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- Abra a tampa que se encontra na parte superior do equipamento para realizar a instalação da bateria LR44, esteja atento a sua polaridade;
- Retire a bateria do instrumento quando não utilizado por muito tempo;
- Será indicado no display as mensagens "--.-" "°C" quando a temperatura for inferior a -50°C;
- Dimensões do instrumento: 20 (OD) X 207 X 19 mm

♻️ DESCARTE CORRETO

- Para garantir que o seu lixo eletrônico não irá causar problemas como contaminação e poluição do meio ambiente é importante descartar corretamente os seus equipamentos;
- Para evitar a contaminação do solo com os componentes presentes nesses materiais, o ideal é a reciclagem específica para este tipo de produto;
- É importante ressaltar que esse tipo de resíduo não deve ser descartado em lixeiras comuns e/ou embrulhá-lo em jornais ou plásticos;
- Ao descartar um material eletrônico de maneira correta, além da preservação, permite a reutilização ou a doação de componentes/instrumentos que estejam em boas condições de uso;
- Caso não saiba como descartar corretamente este produto entre em contato com a Elitech através do nosso contato (51) 3939.8634.

Elitech®
Elitech América Latina
www.elitechbrasil.com.br

Contato: (51) 3939.8634 | Canoas - Rio Grande do Sul/Brasil



TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO

WT-1B

Elitech®

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA ⚠

- Leia atentamente as instruções deste produto e em caso de dúvidas entre em contato com os nossos especialistas de suporte técnico pelo site ou telefone disponibilizado ao final deste manual;

CARACTERÍSTICAS

- Display de LCD;
- Aplicado em refrigeradores, freezers, balcões aquecidos, medição da temperatura de saída do ar condicionado, em processos de cocção, etc;
- Baixo consumo de bateria;
- Contém uma bateria modelo LR44.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Temperatura de medição	-50 a 300°C
Uso em ambiente	Temperatura: -5 a 50°C Umidade: 5% a 80%
Precisão da leitura	1°C (-20 a 80-°C)
Resolução	0.1°C
Alimentação	1 bateria (LR44, 1.5v)

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- Abra a tampa que se encontra na parte superior do equipamento para realizar a instalação da bateria LR44, esteja atento a sua polaridade;
- Retire a bateria do instrumento quando não utilizado por muito tempo;
- Será indicado no display as mensagens "--.-" "°C" quando a temperatura for inferior a -50°C;
- Dimensões do instrumento: 20 (OD) X 207 X 19 mm

♻️ DESCARTE CORRETO

- Para garantir que o seu lixo eletrônico não irá causar problemas como contaminação e poluição do meio ambiente é importante descartar corretamente os seus equipamentos;
- Para evitar a contaminação do solo com os componentes presentes nesses materiais, o ideal é a reciclagem específica para este tipo de produto;
- É importante ressaltar que esse tipo de resíduo não deve ser descartado em lixeiras comuns e/ou embrulhá-lo em jornais ou plásticos;
- Ao descartar um material eletrônico de maneira correta, além da preservação, permite a reutilização ou a doação de componentes/instrumentos que estejam em boas condições de uso;
- Caso não saiba como descartar corretamente este produto entre em contato com a Elitech através do nosso contato (51) 3939.8634.

Elitech®
Elitech América Latina
www.elitechbrasil.com.br

Contato: (51) 3939.8634 | Canoas - Rio Grande do Sul/Brasil



TERMÓMETRO DIGITAL TIPO PINCHE

WT-1B

Elitech®

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD ⚠

- Lea atentamente el manual de instrucción del producto y en caso de duda, comuníquese con nuestro personal de soporte técnico, a través de la página web o número de teléfono disponible al final de este manual;

CARACTERÍSTICAS

- Display de LCD;
- Aplicado en refrigeradores, congeladores, estufas, medición de la temperatura de la salida del aire acondicionado, en procesos de cocción, etc;
- Bajo consumo de batería;
- Contiene una batería modelo LR44.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Temperatura de medición	-50 a 300°C
Uso en ambiente	Temperatura: -5 a 50°C Humedad: 5% a 80%
Precisión de lectura	1°C (-20 a 80-°C)
Resolución	0.1°C
Alimentación	1 batería (LR44, 1.5v)

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Abra la cubierta que se encuentra en la parte posterior del equipo para realizar la instalación de la batería LR44, esté atento a su polaridad;
- Retire la batería del instrumento cuando no se utilice durante mucho tiempo;
- Se indicarán en el display los mensajes "--.-" "°C" cuando la temperatura sea inferior a -50°C;
- Dimensiones del instrumento: 20 (OD) X 207 X 19 mm

♻️ DESCARTE CORRECTO

- A fin de garantizar que la basura electrónica no cause problemas como la contaminación y polución del medio ambiente es importante descartar de forma correcta sus equipamientos;
- Para evitar la contaminación del suelo con los componentes presentes en estos materiales, lo ideal es la reciclaje específica de este tipo de producto;
- Es importante resaltar que este tipo de residuo no debe ser descartado en un basurero común y/o envueltos en plásticos o periódicos;
- Al descartar material electrónico de la manera correcta, además de la preservación, permite la reutilización o donación de componentes / instrumentos que estén en buenas condiciones de uso;
- Caso necesite orientación de como descartar correctamente este producto, entre en contacto con Elitech a través de nuestro contacto +55 51 3939-8634.

Elitech®

Elitech Latino América

Página Web: www.elitechlatinoamerica.com

Correo: brasil@e-elitech.com | Teléfono: +55 51 3939-8634

Canoas - Rio Grande do Sul/Brasil



TERMÓMETRO DIGITAL TIPO PINCHE

WT-1B

Elitech®

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD ⚠

- Lea atentamente el manual de instrucción del producto y en caso de duda, comuníquese con nuestro personal de soporte técnico, a través de la página web o número de teléfono disponible al final de este manual;

CARACTERÍSTICAS

- Display de LCD;
- Aplicado en refrigeradores, congeladores, estufas, medición de la temperatura de la salida del aire acondicionado, en procesos de cocción, etc;
- Bajo consumo de batería;
- Contiene una batería modelo LR44.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Temperatura de medición	-50 a 300°C
Uso en ambiente	Temperatura: -5 a 50°C Humedad: 5% a 80%
Precisión de lectura	1°C (-20 a 80-°C)
Resolución	0.1°C
Alimentación	1 batería (LR44, 1.5v)

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Abra la cubierta que se encuentra en la parte posterior del equipo para realizar la instalación de la batería LR44, esté atento a su polaridad;
- Retire la batería del instrumento cuando no se utilice durante mucho tiempo;
- Se indicarán en el display los mensajes "--.-" "°C" cuando la temperatura sea inferior a -50°C;
- Dimensiones del instrumento: 20 (OD) X 207 X 19 mm

♻️ DESCARTE CORRECTO

- A fin de garantizar que la basura electrónica no cause problemas como la contaminación y polución del medio ambiente es importante descartar de forma correcta sus equipamientos;
- Para evitar la contaminación del suelo con los componentes presentes en estos materiales, lo ideal es la reciclaje específica de este tipo de producto;
- Es importante resaltar que este tipo de residuo no debe ser descartado en un basurero común y/o envueltos en plásticos o periódicos;
- Al descartar material electrónico de la manera correcta, además de la preservación, permite la reutilización o donación de componentes / instrumentos que estén en buenas condiciones de uso;
- Caso necesite orientación de como descartar correctamente este producto, entre en contacto con Elitech a través de nuestro contacto +55 51 3939-8634.

Elitech®

Elitech Latino América

Página Web: www.elitechlatinoamerica.com

Correo: brasil@e-elitech.com | Teléfono: +55 51 3939-8634

Canoas - Rio Grande do Sul/Brasil